



松下 KX-TP11/TP22 简明操作表

- 一、 拨打分机：提机 分机号码
- 二、 拨打外线：提机 9 外线号码
- 三、 转电话：双方通话时 “R” 分机号码
- 四、 代接电话：提机 “40”
- 五、 三方会议：两方通话时 “R” 第三方电话号码 “R”
- 六、 呼叫前转：
全部叫前转设置：提机 71 目标分号码 #
取消呼叫前转：提机 70 #
- 七、 重拨：提机 “#”
- 八、 话机性能复原：提机 “79” #